9. 스트레이트 팬츠 봉제 순서

<심지부착>

겉벨트(앞, 뒤), 벨트안단(앞, 뒤), 앞지퍼 부위, 앞주머니입구,
뒤판 한입술 주머니 입구부위

<봉제 과정>

A. 앞판 봉제
1. Side-Front Slanted 포켓 봉제*
   ①몸판 겉+손등천 겉 마주하여 주머니입구 봉제(시접정리)
   ②겉 스티치
   ③손등천(안감) 안과 손바닥천(겉감) 안을 마주하여
   주머니안 라인 박기(0.5cm, 시접정리)
   ④뒤집어 주머니 외곽선 박기(0.7cm, *통솔)
   ⑤주머니입구 고정박기
2. 몸판+패널 박기(시접 패널쪽->겉 스티치(0.5 또는 0.1))
3. 프런트 플라이(front fly) 만들기
4. 지퍼 달기*

B. 뒤판 봉제
1. 뒷판 다아트 박기(다아트 중심쪽)
2. 홑 입술 포켓(single welt pocket) 입구 심지 부착
3. 포켓 만들기*

C. 앞·뒤판 합봉
1. 앞·뒤판 옆선 박기(시접 가름솔 후 접어박기)
2. 밑상 박기(시접 가름솔 후 접어박기)

D. 벨트 만들기
1. 겉벨트 옆선 봉제(시접 가름솔)
2. 안벨트 옆선 봉제(시접 가름솔)
3. 겉벨트+안벨트 연결*

E. 벨트 달기
- 벨트+몸판 연결 후 겉 스티치

F. 마무리
1. 밑단 정리(접어박기)
2. 단추달기, 단추구멍 만들기*

G. 다림질 완성